ПЕРЕЧЕНЬ КП ЯМЗ-238 ВУ

Все коробки передач укомплектованы крышкой 238У-1721200 без привода спидометра

Отличительные особенности комплектации	**ОБОЗНАЧЕНИЕ (МАРКИРОВКА)**																							
	238ВУ	238ВУ 02	238ВУ 10	238ВУ 11	238ВУ 15	238ВУ 20	238ВУ 22	238ВУ 30	238ВУ 31	238ВУ 35	238ВУ 40	238ВУ 42	238ВУ 50	238ВУ 51	238ВУ 52	238ВУ 55	238ВУ 6	238ВУ61	238ВУ 65	238ВУ 7	238ВУ 75	Резерв	238ВУ 9	238ВУ 95
Под 2-хдисковое сцепление (236-1601 180, 236-1601 203)	+	+				+	+				+	+												
Под диафрагменное сцепление (183.1601 180, 183.1601 203)			+	+	а			+	+	а			+	+	+	а	+	+	а	+	а		+	а
С рычагом (238Б-1702 114)	+	+	+	+	н					н		+				н	+		н		н		+	н
Без рычага					в	+	+	+	+	в	+		+	+	+	в		+	в	+	в			в
Обычный фланец 238К-1721240-01 (ДМ 239В.1721-40)	+		+	+	о	+		+	+	о	+		+	+		о			о		о			о
Фланец по ИСО 238М-1721240-30 (ДМ 239В.1721-30)		+			р		+			р		+			+	р	+	+	р	+	р		+	р
Негерметизированный картер сцепления 238-1601 007-Б	+	+	+		и	+	+	+		и						и			и	+	и		+	и
Герметизированный картер сцепления 238У-1601 008-Б					л					л	+	+	+		+	л	+		л		л			л
Негерметизированный картер сцепления 238-1601 007-В				+	у				+	у						у			у		у			у
Герметизированный картер сцепления 238У-1601 008-В					и					и				+		и		+	я		и			и
Промежуточный вал 238Н-1701048 (обычный)	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+		+	+		+			+	
Промежуточный вал 238-1701048 (под 336 насос)					н					н						н			н		н			н
Первичный вал (обычный)**, крышка 236Н-1701030-В , 236-1701040**	+	+	+	+	а	+	+	+	+	а	+	+	+	+	+	а	+	+	а	+	а		+	а
Первичный вал (усиленный)**, крышка, насос 238-17010025 , 336.1701040 , 336.1704010**																								