

## **ПЕРЕЧЕНЬ КП ЯМЗ-238 ВМ/ВК**

Все коробки передач укомплектованы крышкой под привод спидометра 202.1721200-40

<i>Отличительные особенности комплектаций</i>	ОБОЗНАЧЕНИЕ (МАРКИРОВКА)																
	238ВМ 1	238ВМ 11	238ВМ15	238ВМ 4	238ВМ 5	238ВМ 51	238ВМ 55	238ВМ 7	238ВМ 71	238ВМ 75	238ВК 4	238ВК 5	238ВК 51	238ВК 55	238ВК 7	238ВК 71	238ВК 75
Под 2-дисковое сцепление (236-1601 180, 236-1601 203)		*		+		*			*		+		*			*	
Под диафрагменное сцепление (183.1601 180, 183.1601 203)	+				+			+		+		+		+	+		+
С рычагом (238Б-1702 114)											+	+	+	+	+	+	+
Без рычага	+	+		+	+	+		+	+	+							
Обычный фланец 238К-1721240-01 (ДМ 239В.1721-40)				+	+	+					+	+	+	+			
Фланец по ИСО 238М-1721240-30 (ДМ 239В.1721-30)	+	+						+	+	+					+	+	+
Негерметизированный картер сцепления 238-1601 007-Б ( )	+			+	+			+		+	+	+		+	+		+
Негерметизированный картер сцепления 238-1601 007-В ( )		+				+		+					+			+	
Промежуточный вал 238Н-1701048 (обычный)				+	+	+		+	+		+	+	+		+	+	
Промежуточный вал 238-1701048 (под 336 насос)										+				+			+
Промежуточный вал 238М-1701048 (с отбором мощности)	+	+															
Промежуточный вал 238М-1701048-01 (с отбором мощности под 336 насос)																	
Первичный вал (обычный), крышка 236Н-17010025-Б , 236-1701040	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+		+	+	
Первичный вал (усиленный), крышка, насос 238-17010025 , 336.1701040 , 336.1704010										+				+			+

— отсутствует комплектация с муфтой выключения сцепления